Configuración Rápida

1 MOBOTIX SYNC	. 2
1.1-Log in en MOBOTIX SYNC	. 2
2 Parámetros de Configuración Rápidos	.3
2.1 Configuración de Almacenamiento de Datos	.3
2.2 Configuración de Servidor	.4
2.3 Configuración de Zonas	.5
2.4 Configuración de Cámaras en MOBOTIX SYNC	.7
3 Configuración de parámetros en cámaras	10
4 Visualizando la información en MOBOTIX SYNC	12



1.- MOBOTIX SYNC

Una vez que se encuentra instalado MOBOTIX SYNC se puede acceder a través de la siguiente estructura desde cualquier explorador.

En caso de que se desee realizar conexión a través de una PC o dispositivo externo a donde se realizó la instalación, será necesario verificar el acceso con la IP de la máquina.

http://<IP-Address>:8080/SYNC/

En caso de que se desee acceder a través de la misma PC a MOBOTIX SYNC se puede ingresar de la siguiente forma:

http://<IP-Address>:8080/SYNC/

http://localhost:8080/SYNC/

Nota: En caso de que no exista conexión es necesario verificar las políticas de firewall en la PC y dominio

1.1-Log in en MOBOTIX SYNC

En la pantalla de acceso ingresaremos las siguientes credenciales por primera vez:

Username: admin

Password: admin



Username	
admin	
Password	
•••••	
	Log in
	Log in
	Log in
Remember me	Log in
Remember me	Log in
Z Remember me	Log in



2.- Parámetros de Configuración Rápidos

2.1 Configuración de Almacenamiento de Datos

- 1.- Clic en el botón desplegable.
- 2.- Clic en el botón "SETTINGS"



3.- Despliega el botón "Configuration of Data storage"



- 4.- Escribe la ruta donde desees guardar las imágenes. (Se necesita agregar un folder previo a este paso)
- 5.- Selecciona los parámetros que mejor se adapten a tu servidor

Configuration of Data storage		
Storage folder for images	C:\sync 4	
Must save images		
Delete images after (days)		
Process local plates		
Delete plates after (days)		
Days limit in Historic of Capacity	365	
CANCEL SAVE 6		

2.2 Configuración de Servidor

1.- Clic en botón "Configuration of Server"



2.- Configura los puertos que sean destinados para el acceso al servicio de MOBOTIX SYNC, o en su defecto utiliza los configurados por default

SETTINGS USERS AUDIT GOPR	
Configuration of Server	
API key	
Reset API key	•
Enable SSL	•
Redirect HTTP to HTTPS	●>
SSL Certhash	
HTTP Port	8080
HTTPS Port	9898
Grafana Port	3000
Maximum amount of concurrent petitions allowed	
Maximum login tries (0 for unlimited)	
Login disable time (minutes)	
Audit days stored	



2.3 Configuración de Zonas

- 1.- Despliega el botón superior derecho
- 2.- Clic en configuración



3.- En la parte inferior derecha, clic en símbolo +



- 4.- Configura los siguientes parámetros para las Zonas
- 1.- Nombra la Zona a la que estará asignada tú cámara. Eg. Entrada, Salida, etc..
- 2.- Selecciona los usuarios que estarán activos en esta Zona.
- 3.- Da clic en el botón 🕨 para asignar el o los usuarios

4.- Una vez que estos parámetros sean configurados puedes dar clic en el botón "SAVE"

Zones		×
Nama*	Use authorization rules	
Parant No parent		
	▼ Town Code	
Users		
Availables admin	Assigned	
	≫ 3	
upenti una " O	Speeding alarm	
Providing minutes * O	Prowling alarm	
Providing Ernnes defected * O	Kamikaze alarm	
	ADR (Dangerous Goods) alarm	
		SAVE

2.4 Configuración de Cámaras en MOBOTIX SYNC

- 1.- Despliega el botón superior derecho
- 2.- Clic en configuración
- 3.- Clic en "CAMERAS"







4.- En la parte inferior derecha, clic en símbolo +



- 5.-Configura los siguientes parámetros para las Cámaras
- 1.-Plate Reader Id*: 1 o superior (Este Id se encontrará en la configuración de la cámara)
- 2.-Name: Escribe el nombre que quieres asignar para la cámara
- 3.-Zone: Se Desplegarán los nombres de las zonas que tengas agregadas
- 4.-Region of Interest Id*: 1
- 5.-Type*: Reader
- 6.-Address: IP-Address
- 7.-Clic en "SAVE"

🛋 Camera 'Cam	nara Main Access'		×
DETAILS	SYNCED INFORMATION		
Plate Reader Id *	1	Resion of Interest Id* 1 4	
_{Name} * Camara Main A	Access 2	Troe" Reader 5	
^{Zone*} Zone1	3	Address 192.168.1.88 6	
Overlay			
Capturer			
Report type Both		Espected vehicle direction* Unknown	
			7
			SAVE



6.- En la siguiente sección utilizaremos el ID de MOBOTIX SYNC para esto iremos daremos copiar desde la siguiente ubicación:

- 1.- Ir a la parte superior derecha y dar clic en el menú principal
- 2.- Dar clic en el usuario "Admin"



3.- Copiar el "API key" (Podemos dejar esta información en un block de notas para utilizarlo más adelante)





3.- Configuración de parámetros en cámaras

Ingresa a "Setup Menu" en el panel de control de la cámara

	-
Admin Menu	
Setup Menu	
Arm & Record	
Audio on	
MxPEG on	
MxPEG off	
UC Event	
LEDs Blink	
Play Sound	
Play Last Event	
Event List	
Multiwatcher	

En la sección de "Certified App Control" da clic en la opción "Certified App Settings"

	p71 mx10-32-149-54 Setup Overview	0	0	+
Image Co	ntrol		E	2
Gene Expo Color JPEG Text 8 vPTZ	ral Image Settings (camera, image size and quality, sharpness,) sure Settings (image enhancement, exposure windows) r Settings (color profile and saturation) Settings (MxPEG and JPEG quality) & Display Settings (display of text and error messages) Settings (vPTZ and zoom settings)			
Event Cor	ntrol		E	3
Gene Event Actio Record	<u>ral Event Settings</u> (arming and event LEDs) <u>t Overview</u> (trigger reactions based on internal and external sensors) <u>on Group Overview</u> (notify users or perform actions on events) <u>rding</u> (event, continuous and snap shot recording)			
MxAnalyt	iics Control		E	3
 MxAn Coun Heatr Accurrent Accurrent Accurrent 	<u>talytics Overview</u> (status, available data, reports,) <u>tting Corridor Report Profiles</u> (add and customize profiles) <u>map Report Profiles</u> (add and customize profiles) <u>mulated Difference Setting and Remote Camera Profiles</u> (configure paramet age list of remote cameras for accumulated difference) <u>mulated Difference of Counting Corridors</u> (show accumulated difference)	ers and	d	
Certified	App Control		E	3
. Cortil	fied App Settings (Arming)			



Una vez que los parámetros de LPR estén configurados según las necesidades, entraremos en la configuración para enviar los datos a nuestro servidor SYNC.

Desplegamos la opción de "Reporting"

Habilitaremos la opción de Vaxtor Helix-6

URL: http://<IP-Address>:8080/SYNC

API Key: Insertamos el API Key que obtendremos de nuestro servidor SYNC (véase:2.4

Heartbeat: 300

Reporting

Camera ID: En este caso dejaremos el ID que se encuentra configurado en el servidor SYNC. (véase:2.4 *Configuración de Cámaras en MOBOTIX SYNC, punto 6).*

Overview Camera ID: Es posible configurar un ID diferente, en este caso será el mismo que el asignado a "Camera ID"

Vaxtor Helix-6		
Enable		Send all results to the configured Helix-6 server
URL	http://192.168.1.80:8080/SYNC	Helix-6 full URL address (https://myhelix.server.com/helix6)
API Key	b02a7d6d72a44e4fa53e0a2c71ad6f8c	Helix-6 API Key
Heartbeat	300	Heartbeat timer in seconds (10 - 300) or 0 if heartbeat is disabled
Camera ID	2	Helix-6 camera ID assigned to this camera
Overview Camera ID	2	Helix-6 overview camera ID assigned to this camera (0 if none)
Sync lists	0	Synchronize lists with Helix-6 server

4.- Visualizando la información en MOBOTIX SYNC

1.- Despliega el menu principal y da clic en la opción de "Plates" ese es el panel principal donde podrás visualizar la información de la cámara



2.- En caso de que no exista información en el panel principal, da clic en el botón de refrescar

MOBOTIX			SYNC	- Plates Basic -					≡
FROM:07/10/2023, 12:00:00 AM									۹
Capture date 👻	Plate	Image	Status	Camera	Country	Direction	Speed		
07/10/2023, 05:45:32 PM									
07/10/2023, 05:39:34 PM									
07/10/2023, 05:33:36 PM									
07/10/2023, 05:27:33 PM									
07/10/2023, 05:21:33 PM									
07/10/2023, 05:15:37 PM									
07/10/2023, 05:09:33 PM									
07/10/2023, 05:03::33 PM									
07/10/2023, 04:57:33 PM									
07/10/2023, 04:51:32 PM									
•							76 items	C O	+ 🛨